




感谢您使用Cherub WST-705B古筝伴侣, 在您首次使用本产品前, 请仔细阅读本说明书。


产品特点

- 支持古筝、十二平均律校音。
- 古筝校音可选择自动模式、手动模式。
- 可选择麦克风、振动两种拾音方式。
- 配置可伸缩式校音扳手, 专为古筝校音设计。
- 内置可充电锂电池。
- USB-C充电口。

产品界面



显示屏



操作指南

电源/调式 按键

1. 长按此键可以 开启/关闭 电源。
2. 短按此键可选择古筝校音模式下的调式与十二平均律校音模式 : D → G → C → F → B_♭ → E_♭ → A → C (十二平均律)。

自动/手动 自动/手动 按键

在古筝校音模式下, 此键可以切换 自动模式/手动模式。

麦克风/振动 麦克风/振动 按键


按此键可以切换 麦克风拾音/振动拾音。

◀ A4/音名 ▶ 按键

1. 当古筝校音为自动模式时, 这组按键可调节A4值: 430Hz ~ 450Hz。
2. 当古筝校音为手动模式时, 这组按键可选择音名: 古筝1~21根弦。
3. 在十二平均律校音模式下, 这组按键可调节A4值: 430Hz ~ 450Hz。

○ 扳手收纳按键


本机自带校音扳手, 按扳手收纳按键, 校音扳手自动弹出; 再次按下扳手收纳按键, 用手推入校音扳手后, 再松开扳手收纳按键, 则校音扳手收起。






校音扳手

1. 按扳手收纳按键打开校音扳手后，显示屏“ ”图标会对应显示，再将校音扳手套入所选琴弦的定弦螺丝后进行校音调节。
2. 当古筝校音为自动模式时，打开校音扳手后，所有的参数按键都会被锁定，可直接用校音扳手对各弦进行调节。
3. 当古筝校音为手动模式时，打开校音扳手后，电源/调式按键、自动/手动按键、麦克风/振动按键会被锁定，可按  A4/音名  按键选择音名（古筝1-21根弦），再用校音扳手对所选琴弦进行调节。




校音显示



音准时，音分指针指向中间；音偏高，音分指针指向上端红色；音偏低，音分指针指向下端黄色。


复位操作

当本产品遇到死机时，请使用回形针按住产品背面的复位按键进行复位操作，如右图所示：



电池充电

当显示屏电量图标显示为“ ”时，为了确保正常使用，请使用随机附赠的USB充电线连接电源为本产品充电，如下图所示：



▲ 注意

由于本产品内置聚合物锂电池，为了最大限度延长电池使用寿命，请在初次使用前将电量充满；如果长时间不使用本产品，请至少每三个月充电一次（避免造成锂电池假性故障）。

注意事项

- 使用环境
 1. 避免在高温、潮湿、零下等恶劣的环境中使用。
 2. 避免在强光下使用。
- 请勿自行拆卸本产品。
- 请保存好本说明书以便以后查阅。

技术规格

- 校音范围：A₄(27.5Hz)~C₄(4186.0Hz)
- 校音项目：古筝、十二平均律
- A4值：430Hz~450Hz
- 调式：D、G、C、F、B_b、E_b、A
- 校音模式：自动校音、手动校音
- 拾音方式：麦克风、振动
- 校音精度：±1音分
- 电源：内置可充电锂电池（3.7V，180mAh），校音续航约7小时
- 尺寸：134mm(长)x50mm(宽)x29mm(高)
- 重量：101g

随机附件

- 说明书
 - USB充电线
- *技术规格如有变更恕不另行通知。

有关产品中所含有害物质限量的说明

为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染，本资料就本公司产品中所含的特定有害物质限量及其安全性予以说明。

本资料适用于2022年12月31日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限

 此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中所含有害物质限量说明

项目	限量	
邻苯二甲酸酯类物质的限量	A类	B类
	○	○
多环芳烃类物质的限量	A类	B类
	○	○
可迁移元素物质的限量	A类	B类
	○	○
苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量	○	
五氯苯酚（PCP）物质的限量	○	
电子部件限用物质的限量	○	
天然放射性核素的限量	○	

*上表当中的信息依据GB 28489-2022仅在产品含有其中限量要求项目时适用。

本表格依据GB 28489-2022的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 28489-2022第五章规定的限量要求以下。

保护环境

如果需要废弃本产品，请遵循本地相关指引，请勿随意丢弃或作为生活垃圾处理，以避免对环境造成污染。

售后服务地址

广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
珠海市蔚科科技开发有限公司 售后服务部
邮编：519085

质量承诺

亲爱的小天健用户：

在您使用小天健产品时，请仔细阅读产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线：

400-990-9866

- 一周内出现质量问题可退货退款
- 一月内出现质量问题可调换
- 一年内出现质量问题可免费维修
- 终身享有咨询和维修服务

[请向销售商索取正规发票并予以保存]

换修政策

一、包换政策：

1、消费者通过正规授权渠道购买的产品，自购机之日起1个月之内，在正常使用情况下出现非人为的产品性能故障、且产品外观及包装保持完好，可向所购机的经销商换机。

2、消费者在换机时应出示由经销商开出的购机凭证，否则经销商可以不予更换。

二、保修政策：

1、消费者通过正规授权渠道购买的产品(以发票所示销售方为准)，自购买之日起1年内，若出现非人为损坏的性能故障，可享受免费维修服务。

2、对于超过1年或人为及不可抗力因素造成损坏的产品，我司可提供有偿维修服务。

*本售后政策仅适用于中国大陆地区，其它国家及地区以当地售后政策及法律法规为准。

合格证

Certificate

检验员
Inspector

名称
Name 古筝伴侣

生产日期
Date

型号
Model WST-705B

本产品经检验合格
This product is inspected and approved.

执行标准: Q/WKDZ 004-2020
Executing standards: Q/WKDZ 004-2020